

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ФИКСИРУЕМЫХ КОНТРОЛЛЕРАМИ BOSCH M1.5.4N, ЯНВАРЬ-5.1, ЯНВАРЬ-7.2, VS 5.1 E2

P0102—Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).

P0103—Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).

P0117—Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).

P0118—Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).

P0122—Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

P0123—Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

P0131—Низкий уровень сигнал датчика кислорода.

P0132—Высокий уровень сигнал датчика кислорода.

P0134—Отсутствие сигнала (обрыв цепи) датчика кислорода.

P0135—Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода.

P0171—Система топливоподачи (топливовоздушная смесь) слишком бедная.

P0172—Система топливоподачи (топливовоздушная смесь) слишком богатая.

P0200—Цепь управления форсунками неисправна.

P0201—Обрыв цепи управления форсункой 1-го цилиндра.

P0202—Обрыв цепи управления форсункой 2-го цилиндра.

P0203—Обрыв цепи управления форсункой 3-го цилиндра.

P0204—Обрыв цепи управления форсункой 4-го цилиндра.

P0261—Короткое замыкание на массу цепи управления форсункой 1-го цилиндра.

P0262—Короткое замыкание на источник бортовой сети цепи управления форсункой 1-го цилиндра.

P0264—Короткое замыкание на массу цепи управления форсункой 2-го цилиндра.

P0265—Короткое замыкание на источник бортовой сети цепи управления форсункой 2-го цилиндра.

- P0267—Короткое замыкание на массу цепи управления форсункой 3-го цилиндра.
- P0268—Короткое замыкание на источник бортовой сети цепи управления форсункой 3-го цилиндра.
- P0270—Короткое замыкание на массу цепи управления форсункой 4-го цилиндра.
- P0271—Короткое замыкание на источник бортовой сети цепи управления форсункой 4-го цилиндра.
- P0300—Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания.
- P0301—Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре № 1.
- P0302—Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре № 2.
- P0303—Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре № 3.
- P0304—Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре № 4.
- P0325—Обрыв цепи датчика детонации (ДД).
- P0327—Низкий уровень сигнала датчика детонации (ДД).
- P0328—Высокий уровень сигнала датчика детонации (ДД).
- P0335—Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
- P0337—Короткое замыкание на массу входа датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
- P0338—Обрыв датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
- P0340—Неисправность цепи датчика положения распределительного вала (ДПРВ).
- P0443—Цепь управления клапаном продувки адсорбера неисправна.
- P0444—Короткое замыкание на источник бортовой сети или обрыв цепи клапана продувки адсорбера.
- P0445—Короткое замыкание на массу цепи клапана продувки адсорбера.
- P0480—Неисправность цепи управления реле вентилятора охлаждения.
- P0501—Неисправность цепи датчика скорости автомобиля.
- P0505—Неисправность цепи управления регулятором холостого хода (РХХ).
- P0562—Пониженное напряжение бортовой сети.

- P0563—Повышенное напряжение бортовой сети.
- P0601—Ошибка контрольной суммы ПЗУ контроллера.
- P0603—Ошибка записи/чтения ОЗУ контроллера.
- P1410—Короткое замыкание на источник бортовой сети цепи управления клапаном продувки адсорбера.
- P1425—Короткое замыкание на массу цепи управления клапаном продувки адсорбера.
- P1426—Обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера.
- P1501—Короткое замыкание на массу цепи управления реле электробензонасоса.
- P1502—Короткое замыкание на источник бортовой сети цепи управления реле электробензонасоса.
- P1509—Перегрузка по току цепи управления регулятором холостого хода (РХХ).
- P1513—Короткое замыкание на массу цепи управления регулятором холостого хода (РХХ).
- P1514—Короткое замыкание на источник бортовой сети (или обрыв) цепи управления регулятором холостого хода (РХХ).
- P1541—Обрыв цепи управления реле электробензонасоса.
- P1600—Нет связи с автомобильной противоугонной системой (АПС) или обрыв цепи.
- P1602—Пропадание напряжение бортовой сети в контроллере.
- P1603—Ошибка записи/чтения внутреннего флэш-ОЗУ (EEPROM) контроллера.
- P1612—Ошибка сброса контроллера.