

## **ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ФИКСИРУЕМЫХ КОНТРОЛЛЕРОМ GM (IFSI-2S, ITMS-6F)**

- 013—Отсутствует сигнал датчика кислорода (лямбда-зонда).
- 014—Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
- 015—Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
- 016—Только для IFSI-2S: Высокий уровень напряжения в бортовой сети.
- 019—Только для IFSI-2S: неисправность цепи датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
- 021—Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
- 022—Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
- 023—Только для ITMS-6F: Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха на впуске (ДТВ).
- 024—Неисправность цепи датчика скорости автомобиля.
- 025—Только для ITMS-6F: низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха на впуске (ДТВ).
- 033—Только для ITMS-6F: Высокий уровень сигнала датчика абсолютного давления.
- 034—Только для IFSI-2S: низкая частота сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
- 034—Только для ITMS-6F: низкий уровень сигнала датчика абсолютного давления.
- 035—Высокая неравномерность (отклонение) оборотов холостого хода.
- 041—Только для IFSI-2S: неисправность цепи датчика положения распределительного вала (ДПРВ)
- 043—Только для IFSI-2S: неисправность цепи датчика детонации (ДД).
- 044—Нет отклика датчика кислорода (лямбда-зонда) при обеднении смеси.
- 045—Нет отклика датчика кислорода (лямбда-зонда) при обогащении смеси.
- 049—Только для IFSI-2S: неучтенный подсос воздуха на впуске.
- 051—Неисправность постоянной памяти (ПЗУ) блока управления.

- 052—Только для IFSI-2S: неисправность блока управления.
- 053—Только для ITMS-6F: Высокий уровень напряжения в бортовой сети.
- 054—Только для IFSI-2S: низкий или высокий уровень сигнала октан-корректора.
- 055—Только для IFSI-2S: Топливное голодание при высокой нагрузке.
- 055—Только для ITMS-6F: неисправность блока управления.
- 061—Только для IFSI-2S: Ухудшение работы датчика кислорода (лямбда-зонда).