

## ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ФИКСИРУЕМЫХ КОНТРОЛЛЕРАМИ BOSCH M1.5.4, ЯНВАРЬ-5.1.X, VS 5.1 R83

- P0102—Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
- P0103—Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
- P0117—Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
- P0118—Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
- P0122—Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
- P0123—Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
- P0201—Обрыв цепи управления форсункой 1-го цилиндра.
- P0202—Обрыв цепи управления форсункой 2-го цилиндра.
- P0203—Обрыв цепи управления форсункой 3-го цилиндра.
- P0204—Обрыв цепи управления форсункой 4-го цилиндра.
- P0261—Короткое замыкание на массу цепи управления форсункой 1-го цилиндра.
- P0262—Короткое замыкание на источник бортовой сети цепи управления форсункой 1-го цилиндра.
- P0264—Короткое замыкание на массу цепи управления форсункой 2-го цилиндра.
- P0265—Короткое замыкание на источник бортовой сети цепи управления форсункой 2-го цилиндра.
- P0325—Обрыв цепи датчика детонации (ДД).
- P0327—Низкий уровень сигнала датчика детонации (ДД).
- P0328—Высокий уровень сигнала датчика детонации (ДД).
- P0335—Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
- P0340—Неисправность цепи датчика положения распределительного вала (ДПРВ).
- P0480—Неисправность цепи управления реле вентилятора охлаждения.

- P0501—Неисправность цепи датчика скорости автомобиля.
- P0505—Неисправность цепи управления регулятором холостого хода (РХХ).
- P0562—Пониженное напряжение бортовой сети.
- P0563—Повышенное напряжение бортовой сети.
- P0601—Нет связи с автомобильной противоугонной системой (АПС) или обрыв цепи.
- P1171—Низкий уровень сигнала корректора СО.
- P1172—Высокий уровень сигнала корректора СО.
- P1501—Короткое замыкание на массу цепи управления реле электробензонасоса.
- P1502—Короткое замыкание на источник бортовой сети цепи управления реле электробензонасоса.
- P1509—Перегрузка по току цепи управления регулятором холостого хода (РХХ).
- P1513—Короткое замыкание на массу цепи управления регулятором холостого хода (РХХ).
- P1514—Короткое замыкание на источник бортовой сети (или обрыв) цепи управления регулятором холостого хода (РХХ).
- P1541—Обрыв цепи управления реле электробензонасоса.
- P1602—Пропадание напряжения бортовой сети в контроллере.
- P1612—Ошибка сброса контроллера.
- P1620—Ошибка контрольной суммы ПЗУ контроллера.
- P1621—Ошибка контрольной суммы ОЗУ контроллера.
- P1622—Ошибка записи/чтения внутреннего флэш-ОЗУ (EEPROM) контроллера.