

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ФИКСИРУЕМЫХ КОНТРОЛЛЕРОМ ЯНВАРЬ-4

- 013—Низкий уровень сигнала датчика кислорода (лямбда-зонда).
- 014—Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
- 015—Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
- 016—Высокий уровень напряжения в бортовой сети.
- 017—Низкий уровень напряжения в бортовой сети.
- 019—Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
- 021—Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
- 022—Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
- 024—Неисправность цепи датчика скорости автомобиля.
- 025—Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха (ДТВ).
- 026—Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха (ДТВ).
- 027—Высокий уровень сигнала корректора СО.
- 028—Низкий уровень сигнала корректора СО.
- 033—Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
- 034—Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
- 035—Высокая неравномерность (отклонение) оборотов холостого хода.
- 038—Высокий уровень сигнала датчика кислорода (лямбда-зонда).
- 041—Неисправность цепи датчика фазы распределительного вала.
- 043—Неисправность цепи датчика детонации.
- 044—Нет отклика датчика кислорода (лямбда-зонда) при обеднении смеси.
- 045—Нет отклика датчика кислорода (лямбда-зонда) при обогащении смеси.
- 051—Неисправность постоянной памяти (ПЗУ) блока управления.
- 052—Неисправность оперативной памяти (ОЗУ) блока управления.
- 053—Неисправность флэш-ОЗУ блока управления.
- 061—Неисправность связи с иммобилизатором.
- 066—Ошибка сброса блока управления.